

MULTI-MFMO Enregistreur de voix 6 minutes

Guide de l'utilisateur

Multi-Memo est un enregistreur de voix de haute qualité qui vous permet d'enregistrer, stocker et rejouer plusieurs messages vocaux. Il peut enregistrer jusqu'à 6 minutes.

Comment l'allumer et l'éteindre

Le bouton ON/OFF est situé à l'arrière.

Comment enregistrer un message

Restez appuyés sur le bouton ENREGISTRER pour enregistrer et relâchez le bouton pour arrêter. Quand le bouton est pressé, la lumière rouge s'allume pour indiquer que l'enregistrement est en cours. Vous entendrez également un bip vous indiquant que l'enregistrement a commencé, puis un second bip vous indiquera la fin de l'enregistrement.

Répétez ces étapes pour enregistrer de nouveaux messages vocaux. Le temps maximum d'enregistrement est de 6 minutes (360 secondes). Vous pouvez enregistrer jusqu'à 60 messages différents.

Comment écouter un message vocal

Pressez le bouton PLAY une fois pour écouter le dernier message enregistré. Si vous souhaitez arrêter l'écoute à tout moment, appuyez sur le bouton PLAY une seconde fois.

Comment retrouver un message

Appuyez sur les boutons précédent et suivant pour écouter les différents messages. Répétez jusqu'à trouver le message que vous cherchez.

NOTE : Pour accéder directement au dernier message, maintenez le bouton suivant pendant 3 secondes. Pour accéder directement au premier message, maintenez le bouton précédent pendant 3 secondes.

Comment effacer un message

Cherchez le message que vous voulez effacer puis pressez le bouton EFFACER. La lumière rouge s'allumera et vous entendrez un bip de confirmation.

NOTE : Pour effacer tous les messages, maintenez le bouton EFFACER et le bouton précédent en même temps pendant 15 secondes. La lumière rouge s'allumera et un bip vous confirmera l'opération.

Comment protéger vos messages

Un bouton verrouiller se situe à l'arrière. Les boutons EFFACER et ENREGISTRER peuvent être désactivés en glissant le bouton verrouillage vers la gauche.

Informations piles

Evaluation : 1.5 volts x 3 (4.5 volts)
Type : Button Cell AG13 / LR44 x 3

Informations de sécurité

Veillez garder ces informations pour référence.

Ne mélangez pas des piles neuves avec des anciennes.

Les piles doivent être placées dans le bon sens de polarité. Les piles usagées doivent être recyclées correctement.

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Product Code: MMV-006-GRN

